

印刷位置がずれる(用紙センサーが汚れている)

現象

印刷位置がずれて、郵便番号枠に入らない。

郵便番号が
枠に入っていない。

原因

用紙センサー部が埃などで汚れていて、
用紙先頭位置の検知にズレが起こっている。

5 3 2 0 0 4 3

大阪市北区天満1-19-6
日成建設ビル3F

株式会社 タナック 技術部 行

対策

エアダスターなどを使って、用紙センサー部を清掃してください。
※センサー部を清掃しても解消しない場合はタナックへご連絡ください。

