

給紙しない(多目的トレイの高さが合っていない)

現象

給紙ローラーがスリップして  
フィードエラーになる。

原因

トレイの脚の高さが適正でない



対策

多目的トレイの脚の高さを調整する(※給紙しないときは脚を低くする)

多目的トレイ下のレバーを操作すると、脚の高さを調整できます。

レバーをスライドすると脚の高さを3段階で調整できます。

※ラベル用紙が進行方向にカールしていない場合は、脚を低くしてください。

