

## 斜めに印刷される(用紙ガイドの取付不良)



### 現象

ラベル用紙に対して斜めに印刷される。



### 原因

ガイドの取付不良  
⇒ガイドが斜めになっている



### 対策

ガイドの固定ねじを緩めて、  
ガイドの向きを調整してから  
ねじを締める

※調整が難しい場合は、  
タナックへご連絡ください。

