

印刷後にトナーが剥がれる(定着不良)


現象

印刷の一部のトナーが剥がれる。

正常



赤○部のトナーが剥がれている




原因

- ①ラベル用紙の材質に対して、PC側のプリンタードライバの用紙設定が適切でない
- ②JP600-LC内の定着器の不具合

対策

- ①設定項目【用紙の種類】が適切か確認する



- ②定着器不良の場合は部品交換が必要です。