

ラベルが詰まってしまった(定着器)

現象

ラベルが定着器内のローラーに
巻き付いている



原因

定着器内のローラーの温度が高い為に、ラベルが溶けて巻き付いてしまった。

対策

定着器内のラベルを除去後、ローラーの表面を清掃してください。

プリンタライバ内の「用紙設定」が間違っていないか確認してください。

※【ラベル除去の方法】

定着器右側の白いギアを手動で回転させると定着器内のローラーが連動して回転します。

ラベルの先端が見えるまで白いギアを回し、ラベルが破れないように注意しながら

白いギアを回転させて、ラベルを除去してください。

定着器内のローラー表面はキズ付き易い為、ピンセットなど硬いものや

先端の鋭いものは使用しないでください。

ラベルを取り除けない場合はタナックまでご連絡ください。



白いギアを回しながら、矢印の方向に
ラベルを除去してください。

ローラーを回す白いギア