

斜めに印刷される(用紙ガイドに隙間がある)


現象

ラベル用紙に対して斜めに印刷される。



原因

トレイの用紙ガイドとラベル用紙の間に隙間がある。
⇒用紙ガイドが効いていない。



対策

トレイの用紙ガイドとラベル用紙の間に隙間がないようにガイド位置を狭くする

