
## 給紙しない(給紙ローラーアームの重さが軽い)

## 現象

給紙ローラーがスリップして フィードエラーになる。


## 原因

給紙ローラーアームの重さが足りない



## 対策

給紙ローラーアームに重り(マグネット)を乗せて調整する。



(株)タナック 大阪本社:06-6264-1135 名古屋支店:052-269-2822 岡山支店:086-206-2324