

給紙しない(用紙とガイドの隙間が狭い)

現象

用紙がガイドに引っ掛けたままスムーズに給紙しない。

原因

用紙とガイドの隙間が無いと、用紙が引っ掛けてしまう。

対策

用紙とガイドの隙間を約1mm程度にすると解消することがあります。

