

## 給紙しない(給紙装置の高さが合っていない)

### 現象

用紙がスムーズに給紙せず、フィードエラーになる。

### 原因

給紙装置の高さ設定があっていない。

### 対策

給紙装置の高さとローラーの位置を調整することで給紙が良くなる場合があります。

- ①給紙装置の角度を調整する。
- ②給紙装置のローラー位置を調整する。

