

USBの接触不良(バッファランプ点灯しない)

現象

データを送ったのにプリンタのバッファランプが点灯しない。



原因

- ①PC側のUSBポートの接触不良
- ②USBケーブル内部の断線・接触不良
- ③DA本体側のUSBポートの接触不良の可能性が考えられます。

対策

- ①PC側のUSBポートの差し込み位置を変更する。
⇒プリンタドライバの『プロパティ』のポート設定を合わせて変更してください。
- ②USBケーブルを交換する。
- ③DA本体側のUSBポートに破損がないか目視チェックをする。

以上の点を確認しても解消しない場合はタナックへご連絡ください。