

DA本体の基板故障(バッファランプ点灯しない)

現象

データを送ったのにプリンタのバッファランプが点灯しない。



原因

DA本体内の基板が故障している可能性が考えられます。

対策

基板故障の場合は交換が必要です。
タナックへご連絡ください。