

DA本体の初期動作不良(バッファランプ点灯するのに動かない)

現象

バッファランプが点灯しているのに、
印字可ボタンを押しても印刷開始しない。



原因

DA本体の電源をONしたときに、
DA本体の初期動作が完了していない可能性があります。

対策

DA本体の電源OFF後、暫くしてから再度電源ONしてください。

復旧しない場合はタナックへご連絡ください。