


DA本体の初期動作不良(バッファランプ点灯するのに動かない)

現象

バッファランプが点灯しているのに、
印字可ボタンを押しても印刷開始しない。



原因

- ①PC側のUSBポートの接触不良・コネクタ抜け
- ②USBケーブルの一部断線やケーブルにノイズが入った
- ③DA本体側のUSBポートの接触不良・コネクタ抜け

以上の場合、PC側からの送信データがDA側に正常に送信出来ていない
可能性があります。

対策

- ①PC側のUSBポートの差し込み口を変更する。
⇒PCプリンタドライバのポート設定変更が必要です。
- ②USBケーブルを交換する(※ノイズキャンセル機能付きなら更に可)
- ③DA本体側のポート破損がないか目視で確認する。

復旧しない場合はタナックへご連絡ください。